

Halterung für den LZR Sensor H100 in schwarzgrau

Beschreibung:

Sie setzen den LZR H100 ein und benötigen die passende Halterung?

Wir bieten Ihnen zwei Halterungen an:

WA-LZR-A
die Halterung zur Montage direkt am Schrankengehäuse



WA-LZR-F
Das externe Gehäuse für den LZR Sensor



WA-LZR-R
Referenzpfosten



- Material: Edelstahl
- Farbe RAL 7021
- alle benötigten Schrauben zur Montage des Sensors
- einfache Montage

Bestellnummer:

- **WA-LZR-A** zur Montage an der Schranke
- **WA-LZR-F** Externer Standfuß
- **WA-LZR-R** Referenzpfosten



